

הוראות הפעלה כספת עם מנעול מפתח



פתיחה הכספת

- א. הכנס/י את המפתח לחור הייעודי לו וסובב/י.
- ב. פתח את דלת הכספת (יש להיזהר על מפתח הכספת)

סגירת כספת

- א. סגור את דלת הכספת
- ב. הוצא/י את המפתח מהחור הייעודי לו וסובב/י.

התקנה

- הכספת מיועדת להתקנה על גבי בטון ואין להתקינה על קיר בלוקים.
- טרם ההתקנה יש לוודא כי מקום ההתקנה יצוק יציקת בטון בעובי מינימאלי של 20 ס"מ.
- מיקום התקנת הכספת ייקבע על ידי הלקוח ובאחריותו.

***לידיעה:** כל כספת ניתנת לפריצה או לעקירה. התקנת הכספת בקיר בטון נועדה להקשות על עקירתה אך איננה מונעת זאת באופן מוחלט.